


1

Beschrijving



2

Aanmelden

In het display ziet u het volgende:
→ Voer uw Pincode in en bevestig met **OK**.
Nu bent u bereikbaar op uw nummer.

Gebruiker?
PIN_:

3

Menu-modus

U kunt de meeste SwyxPhone L615-functies bedienen met het navigatiewiel. U kunt menu-items eventueel ook rechtstreeks oproepen met het desbetreffende nummer (bijv. 8 in het hoofdmenu voor **8> Configuratie**).

Druk op ▲ de toets:
- Hoofdmenu openen
- Omhoog schuiven

Druk op de toets **OK**:
- Invoer bevestigen
- Actie uitvoeren

Druk op ▼ de toets:
- Hoofdmenu openen
- Omlaag schuiven

4

Display

Bij een inkomende oproep gaat de SwyxPhone L615 over.	L1:«Beller» >Accepteren
Indien een oproep is doorgeschakeld, gaat de SwyxPhone L615 over.	L1:«Beller» >«Nummer bestemming»
Als een oproep aan u wordt gesignaleerd, wordt eenmalig een waarschuwingston afgespeeld na 10 sec.	L1:«Beller» >«Nummer bestemming»
Er zijn oproepen ontvangen terwijl u afwezig was. Op het display staat het aantal oproepen.	Jansen, Tom Nieuwe oproepen (xx)
Er zijn terugbelverzoeken ontvangen terwijl u afwezig was. Op het display staat het aantal terugbelverzoeken.	Jansen, Tom Nieuw terugbelverz. (xx)
U heeft nieuwe voicemail ontvangen.	Jansen, Tom Nieuwe voicemail

5

LED's

uit	De lijn is vrij - ongebruikt.
knipperen	De lijn wordt gebeld of is uitgeschakeld. Snel knipperen: Doorgeschakelde oproep / abonnee in wachtstand.
branden	De lijn is bezet.

6

Ik wil een telefoongesprek gaan voeren.

→ Voer het nummer in. U kunt het nummer corrigeren met de pijltoets ▲.
→ Pak vervolgens de **hoorn** van de haak of druk op de **luidsprekertoets** om het nummer te kiezen en handsfree te bellen.
Note: Voor een extern nummer moet u mogelijk eerst **9** bellen voor een buitenlijn.

7

Het toestel gaat over en ik wil de oproep beantwoorden.

→ Accepteer de oproep door de hoorn van de haak te nemen.
→ Als u handsfree wilt bellen, accepteert u de oproep door op de **luidsprekertoets** te drukken, zonder de hoorn van de haak te nemen.

8

Ik wil een gesignaleerde oproep oppakken.

Een oproep of groepsoproep wordt gesignaleerd in het display.
→ Wanneer een oproep wordt gesignaleerd, drukt u op de pijltoets ▼
→ Kies de optie **Oppakken** en pak de hoorn op.
→ Voor een groepsoproep pak u gewoon de hoorn op.
Note: Indien er geen oproepen voor u worden gesignaleerd, neemt u contact op met uw beheerder.

9

Ik wil een tweede telefoongesprek starten.

U voert al een telefoongesprek op een lijn.
→ Druk op de pijltoets ▲ om het menu te openen.
→ Kies **Lijnwissel** en bevestig de selectie met **OK**.
→ Voer het nummer van de tweede abonnee in.
De beller op de eerste lijn staat nu in de wachtstand en hoort de wachtmuziek.
→ Schakel tussen de twee gesprekspartners door opnieuw **Lijnwissel** te kiezen in het menu.

10

Ik wil een telefoongesprek doorverbinden.

U heeft minimaal twee oproepen.
→ Selecteer de optie **Doorverbinden** in het menu en bevestig dit met **OK**.
→ Selecteer de tweede lijn en bevestig dit met **OK**.
Note: Indien u zelf het gesprek heeft opgezet op de tweede lijn, kunt u ook gewoon de hoorn op de haak leggen zonder op de toets **Doorverbinden** te drukken.

11

Ik wil een conferentie starten.

U heeft minimaal twee oproepen.
→ Selecteer de optie **Conferentie** in het menu en bevestig dit met **OK**.
→ Als u meer abonnees wilt toevoegen, belt u ze op met de optie **Lijnwissel** en bevestig u de optie **Conferentie** in the menu met **OK**.

12

Ik wil handsfree bellen.

U bent aan het bellen en gebruikt de hoorn.
→ Activeer de luidspreker door op de **Luidsprekertoets** te drukken. U kunt nu handsfree bellen.
→ Door de **Luidsprekertoets** opnieuw in te drukken komt het gesprek weer terug op de hoorn.
Note: U kunt het volume van de luidspreker aanpassen met de plus- en mintoetsen.

13

Ik wil een terugbelverzoek starten om te worden teruggebeld.

Terugbellen bij bezet
U belt een intern nummer dat momenteel in gesprek is.
→ Wanneer u de bezettoon hoort, kiest u de optie **Terugbelverzoek** in het menu.
→ Bevestig uw selectie met **OK**.
Zodra de abonnee klaar is met zijn gesprek, wordt dit aangeduid met een akoestisch signaal. In het display verschijnt “Terugbeller accepteren”.
→ Neem de hoorn van de haak om een verbinding te maken met de abonnee.
Note: Indien u een terugbelverzoek bij bezet niet beantwoordt, zal de lijst “Gemiste terugbellers” worden weergegeven.

Een Terugbelverzoek plaatsen

De interne abonnee neemt de telefoon niet op.
→ Selecteer de optie **Terugbelverzoek** in het menu.
Uw terugbelverzoek wordt toegevoegd aan de lijst "Terugbelverzoeken" van de abonnee.

Een terugbelverzoek beantwoorden

Als u een terugbelverzoek niet hebt beantwoord of een andere abonnee heeft een terugbelverzoek achtergelaten, wordt de lijst "Gemiste terugbelverzoeken" of "Nieuwe gesprekken" weergegeven in uw display.
→ Bevestig het display met **OK**. De lijst van terugbelverzoeken of nieuwe gesprekken worden weergegeven.
→ Als u op **OK** drukt of de hoorn van de haak neemt, wordt het weergegeven nummer gebeld.

Terugbellijsten, terugbelverzoeken bewerken of verwijderen

Kies **3>Lijsten** in het hoofdmenu. Hier vindt u de lijst met terugbelverzoeken die u hebt geplaatst (Mijn Terugbelverzoeken) en een lijst met terugbelverzoeken die u hebt ontvangen.
Selecteer de gewenste lijst en de ingang die u wilt bewerken met **OK**.

14

Heb ik ook een antwoordapparaat?

De SwyxPhone L615 biedt u een persoonlijk antwoordapparaat (Voicemail). Voicemails worden via e-mail bezorgd, maar u kunt uw voicemails ook beluisteren met de telefoon. Als u uw Voicemail wilt instellen, raadpleeg dan *section 20 "Instellingen"*.
Note: Voor het activeren van de voicemailfunctie moet uw netwerk beschikken over een e-mailserver.

15

Ik wil mijn voicemailberichten beluisteren.

→ Neem de hoorn van de haak.
In het display verschijnt het volgende:
→ Druk op **OK**. De nieuwe voicemails worden afgespeeld.

L1: vrij, geef nummer
>Voicemail controleren

U wilt voicemails beluisteren die u al eerder hebt beluisterd.

- Neem de hoorn van de haak en bevestig de menuoptie **Voicemail controleren** met **OK**.
- Volg nu de instructies van de voicemailserver.

Ik wil mijn voicemail beluisteren vanaf een ander toestel.

- Bel je eigen nummer en druk op  bij het horen van uw welkomstbericht.
- Voer uw pincode in en sluit af met .
- Volg nu de instructies van de voicemailserver.
- Note:** Als u hiervan gebruik wilt maken, moeten Voicemailserver en Doorschakelen voor u zijn geconfigureerd. Voor meer informatie neemt u contact op met uw systeembeheerder.

Ik wil een nummer uit een telefoonboek bellen.

- Er zijn twee telefoonboeken, een publiek telefoonboek (hier vindt u alle andere medewerkers) en een persoonlijk telefoonboek (waar alleen u toegang toe heeft).
- Selecteer de optie **2>Telefoonboeken** in het menu en bevestig de selectie met **OK**.
- Markeer het gewenste telefoonboek en bevestig de selectie met **OK**.
- Gebruik de pijltoetsen om naar de gewenste telefoonboekingang te navigeren.
- Pak de hoorn van de haak. Het gesprek wordt opgezet.

Ik wil mijn persoonlijk telefoonboek bewerken.

- Selecteer de optie **2>Telefoonboeken**, in het menu en bevestig de selectie met **OK**.
- Kies **2>Persoonlijk** en bevestig de selectie met **OK**.
- Navigeer naar de ingang die u wilt wijzigen of verwijderen.
- Druk op **OK** om het snelmenu voor de ingang op te roepen.

Ingang bewerken

- U bevindt zich in het snelmenu van de ingang die u wilt bewerken.
- Kies **2>Ingang bewerken** en bevestig de selectie met **OK**.
- Breng de wijzigingen aan en druk op **1>OK**. De wijzigingen worden doorgevoerd.

Ingang verwijderen

- U bevindt zich in het snelmenu van de ingang die u wilt verwijderen.
- Kies **3>Ingang verwijderen** en bevestig de selectie met **OK**. De ingang wordt verwijderd uit uw persoonlijk telefoonboek.

Ingang toevoegen

- Selecteer de optie **2>Telefoonboeken**, in het menu en bevestig de selectie met **OK**.
- Kies **2>Persoonlijk** en bevestig de selectie met **OK**.
- Kies **1>Ingang bewerken** en bevestig de selectie met **OK**.
- Geef het nummer op in het veld **Nummer invoeren**.
- Bevestig de ingang met **OK**.
- Geef de naam op van de abonnee in het veld **Naam invoeren**.
- Press **OK**.
- Kies **1>OK** om de ingang op te slaan.
- U kunt net als een SMS-bericht letters invoeren: Met andere woorden, druk voor de letter **R** drie keer op toets 7 . Schakel over tussen **Invoegen** (Cursor:_) en **Overschrijven** (!) with met  . Druk op  om het teken links van de cursor te verwijderen. Speciale tekens (!“\$%&'()*+.,/@) vindt u op  . Voer de spatie in met  . De  kunt u gebruiken om te kiezen tussen kleine letters en hoofdletters.
- Note:** U kunt de ingangen in het openbare telefoonboek niet wijzigen.

Tips & Trucks

Oproepen

- De lijst met oproepen bevat de laatste 20 oproepen.
- Druk op de toets **Oproepen**  .
- Voor meer gedetailleerde informatie (bijv. datum en tijd) bevestigt u de ingang in de lijst met **OK**. U kunt met de pijltoetsen navigeren door de details.
- De geselecteerde ingang wordt gebeld als u de hoorn van de haak neemt.

Projectcodes

- Als u een oproep aan een project wilt koppelen, toetst u *, de toegewezen projectcode en een # vóór het gekozen nummer (bijv. *007#0123456789).

Notities

- Gedurende een gesprek is het mogelijk een naam en nummer te noteren. Deze gegevens worden in uw persoonlijk telefoonboek opgeslagen.
- Selecteer de optie **Notitie** in het menu en bevestig dit met **OK**.
- Vul het nummer en de naam in, en bevestig de invoer met **OK**.

Instellingen

Beltonen

- U kunt verschillende beltonen selecteren voor interne en externe oproepen.
- Druk op  (externe oproepen) of  (interne oproepen).
- Kies de beltoon met behulp van de pijltoetsen. Wijzig het volume met de plus- en mintoetsen.
- Bevestig uw selectie met **OK**.

Akoestische waarschuwingstonen

- U kunt de waarschuwingstonen voor signalering uitschakelen.
- Selecteer **8>Configuratie** in het hoofdmenu.
- Kies **2>Signalering**.
- Kies Signalering aan of uit met **OK**. Gesignaleerde oproepen worden nu alleen weergegeven in het display.

Wisselgesprek

- U kunt een tweede gesprek uitschakelen.
- In het hoofdmenu kunt u **Wisselgesprek** in- of uitschakelen met **OK**.

Nummer verbergen

- Als u het **volgende** gesprek zonder uitgaand nummer wilt bellen, pakt u de hoorn van de haak en drukt u op **Nu nummer verbergen** in het menu met **OK**.
- Indien u **nooit** uw nummer wilt tonen, kies dan **8>Configuratie** in het hoofdmenu en schakel **6>Nummer verbergen** aan of uit met **OK**.
- Note:** U kunt uw nummer alleen verbergen voor externe oproepen.

Doorschakelingen configureren

- Selecteer in het hoofdmenu de ingang **4>Doorschakelingen**.
- Selecteer de Doorschakeling die u wilt wijzigen (Alle; Bezet; Onbeantwoord, bijv. na een bepaalde periode).
- Bevestig uw selectie met **OK**.
- Voer de vereiste gegevens in, bijv. de Doorschakeling naar een nummer of naar de voicemail.
- Bevestig uw selectie met **OK**.
- Note:** U kunt ook uw configuratie van Doorschakeling alle wijzigen vanaf een ander toestel. Bel hiervoor naar de voicemailserver en volg de instructies op.
- Note:** Als u een inkomende oproep niet beantwoordt, wordt deze doorgeschakeld op basis van uw configuratie voor Doorsch. onbeantwoord.

Lijnen

- U kunt bepalen welke oproepen op welke lijnen moeten worden ontvangen.
- Selecteer in het hoofdmenu **8>Configuratie** de ingang **3>Lijnen**.
- Selecteer de lijn die u wilt configureren. Druk op **OK**.
- Definieer welke gesprekken u wilt ontvangen op deze lijn en welk nummer u wilt gebruiken voor uitgaande oproepen.
- Het is ook mogelijk om een lijn na elke oproep voor een bepaalde tijd uit te schakelen (Wrap-Up tijd).

Functietoetsen definiëren

- U kunt andere functies toewijzen aan de toetsen van de telefoon. Als u een toetsmodule gebruikt, wordt de configuratie op dezelfde manier uitgevoerd.
- Selecteer de optie **8>Configuratie** in het hoofdmenu en vervolgens **4>Functietoetsen**.
- Selecteer de toets die u wilt definiëren. De huidige functie van de toets wordt weergegeven.
- Druk op de pijltoets en kies **1>Modify**. Bevestig uw selectie met **OK**.
- Selecteer de nieuwe functie en bevestig de selectie met **OK**. U kunt de volgende functies toewijzen:

Functie	Uitleg
Lijn toets	Hiermee kunt u nog een lijn instellen
Sneltoets	Een sneltoets
Doorverbinden	De actieve lijn verbinden met een lijn in de wachtstand
Niet storen	Doorschakelen van alle oproepen
Wisselgesprek	Een inkomend wisselgesprek in- of uitschakelen tijdens een gesprek.
Oproepen	De laatste 20 ontvangen oproepen
"Wachtstand".	De actieve lijn staat in de wachtstand
Telefoonboek	De telefoonboeken (persoonlijk en openbaar) openen
Laatst gekozen nummers	De laatste 20 gekozen telefoonnummers weergeven
Luidspreker	De luidspreker in- of uitschakelen, of een lijn activeren
Oppakken	Een gesignaleerd gesprek oppakken
Doorschakeling	De functie Doorschakeling alle in- of uitschakelen.
Lijnwissel	Van de ene naar de andere lijn wisselen
Geluid dempen	De microfoon in- of uitschakelen tijdens een gesprek
Hoorn van de haak / Hoorn op de haak	De actieve verbinding verbreken
Verbreken	De actieve verbinding verbreken
Nummer verbergen	Uw telefoonnummer verbergen bij het volgende gesprek
Voicemail	Nieuwe voicemails weergeven: de voicemailserver wordt gestart
Conferentie	Een conferentie wordt gestart
Terugbelverzoek	Een gebruiker wordt verzocht terug te bellen
Gebruiker afmelden	De gebruiker wordt afgemeld

Alle product- en merknamen die hier worden genoemd zijn geregistreerde handelsmerken van de respectieve fabrikant. 06/2011 – Onderhevig aan technische wijzigingen.

