

## 1 Comandi



## 2 Connessione

- Inserire il proprio PIN e confermarlo con OK.
- ✓ Adesso Lei è raggiungibile sotto il proprio numero.


## 3 Gestione menu

→ Per usare direttamente le seguenti funzioni, servirsi de relativi tasti funzione:

- Mettere in attesa/riprendere una chiamata
- Inoltrare chiamata
- Avviare una conferenza

→ Per navigare nel menù, servirsi dei tasti per la navigazione:

- Tasto freccia in alto**
  - Scorrere verso l'alto
- Tasto freccia indietro**
  - Interrompi
  - Per cancellare
  - Livello di menu: Salire
- Tasto OK**
  - Confermare l'impostazione
  - Avviare un'azione
  - Livello di menu
  - Indietro di un livello di menu
- Tasto freccia avanti**
  - Eventualmente:
  - Livello di menu: Indietro
- Tasto freccia in basso**
  - Scorrere verso il basso



## 4 LED dei tasti linea

- La linea è libera, in pausa.
- Conversazione attiva.
- Una chiamata è segnalata.
- Linea in attesa.
- La linea è in pausa per consentire un eventuale elaborazione della chiamata ed è quindi bloccata per chiamate in arrivo.

## 5 Effettuare una chiamata

1. Digitare il numero o selezionarlo dalla Rubrica.
2. Indi sganciare il microtelefono per avviare le selezione.

- Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto Diffusore oppure il tasto OK.
- Se è disponibile un'headset premere il tasto Headset .

Chiamate all'esterno devono eventualmente essere precedute dallo 0.

## 6 Rispondere a una chiamata


- Sganciando il microtelefono si risponde a una chiamata.
- Per telefonare con la funzione vivavoce, premere il tasto Diffusore oppure il tasto OK.
- Se è disponibile un'headset premere il tasto Headset .

## 7 Disattivazione microfono

1. Per disattivare il microfono, premere il tasto Attivare/Disattivare il microfono .
2. Per riattivare la suoneria, premere nuovamente il tasto.

## 8 Attivazione della funzione vivavoce durante la conversazione

La conversazione è condotta mediante il microtelefono e si desidera passare a vivavoce.

- Premere il tasto Diffusore  e tenerlo premuto agganciando il microtelefono.
  - ✓ La conversazione può essere ora condotta attraverso l'impianto vivavoce.
- Sganciando il microtelefono, la conversazione potrà essere condotta nuovamente solo attraverso il microtelefono.

## 9 Avviare una seconda chiamata (Inversione di chiamata)

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menù Inverti e confermare con OK.
  - ✓ Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
2. Digitare il numero del secondo utente e confermare con OK.
  - Selezionare la voce di Menù Inverti per passare da un interlocutore all'altro.

## 10 Collegare utenti

Si è impegnati in una conversazione e si desidera collegare l'interlocutore con un altro utente.

1. Con i tasti freccia selezionare la voce di menù Collega.
  - ✓ Il primo interlocutore è messo in attesa e può ascoltare della musica.
2. Digitare il numero del secondo interlocutore o selezionarlo dalla rubrica e confermare premendo OK.
  - ✓ Gli utenti sono ora collegati ed è possibile agganciare il microtelefono.

## 11 Avviare una conferenza

Sto conducendo due conversazioni su due linee e voglio indire una conferenza.

- Mediante i tasti freccia selezionare la voce Conferenza e confermare con OK.
  - ✓ Inizio conferenza con entrambe le chiamate.

## 12 Richiamata su occupato

Quando un utente interno è occupato al telefono,

1. Selezionare la voce di menù Richiesta richiamata e confermare con OK.
  - ✓ Quando l'utente desiderato si libera, si avverte un segnale acustico e sul display appare il messaggio Prendi richiamata.
2. Sganciare il microtelefono per essere collegato con l'utente.



Non avendo risposto a una richiamata su occupato, sul display appare l'elenco Richiamate perse.

## 13 Ascoltare messaggi vocali


La presenza di nuovi messaggi vocali viene visualizzata sul display e inviati tramite email.

1. Con i tasti freccia selezionare l'opzione Casella vocale disponibili.
2. Per ascoltare i messaggi vocali, confermare con OK.

## 14 Attivare e disattivare deviazioni di chiamata

1. Nel menu principale scegliere la voce Deviazioni.
2. Selezionare la modalità di deviazione che desidera impostare (immediata, su occupato, ritardata) e confermare con OK.
3. Successivamente definire, se una chiamata dovrà essere deviata alla casella vocale o a un altro numero.
4. Confermare con OK.
  - ✓ Ora è definito il numero destinatario di deviazioni di chiamata.

### Attivare la deviazione immediata


- Premere il tasto Deviazione immediata  e confermare con OK.

## 15 Tasti linea

E' possibile stabilire le linee sulle quali determinate chiamate debbano entrare.

1. Nel menu principale scegliere la voce Configurazione | Linee.
2. Selezionare la linea per la quale si desidera impostare la pausa per la rielaborazione. Confermare l'impostazione con OK.
  - ✓ E' possibile disattivare ogni linea per un certo periodo dopo ogni conversazione.

## 16 Abbinamento di tasti funzione

I Tasti funzione  del telefono da tavolo e del modulo a tasti possono essere abbinati a determinate funzioni.

1. Nel menu principale selezionare la voce Configurazione | Tasti funzione.
2. Premere il tasto funzione che si desidera configurare.
  - ✓ Sul display appare la funzione attualmente abbinata al tasto.
3. Mediante i tasti freccia selezionare la voce Modifica e la funzione desiderata.
4. Confermare con OK.

Sono a disposizione le seguenti funzioni:

Funzione	Spiegazione
Tasto linea	Rappresenta un ulteriore linea
Tasto nom	Tasto selezione rapida
Collega	Collega la linea attiva con una in attesa
Silenzio	Le chiamate vengono solo visualizzate.

Funzione	Spiegazione
<b>Chiamata second.</b>	Ammette o impedisce una seconda chiamata durante una conversazione.
<b>Elenco chiamate</b>	Visualizza le ultime 20 chiamate.
<b>In attesa</b>	La linea attiva è in attesa.
<b>Rubrica</b>	Apre le rubriche (personale e globale)
<b>Riselezione</b>	Visualizza gli ultimi 20 numeri selezionati.
<b>Diffusore</b>	Attiva il diffusore o una linea.
<b>Prendi</b>	Prende in sostituzione una chiamata segnalata
<b>Deviazione</b>	Attiva/Disattiva la deviazione immediata
<b>Inverti</b>	Scambio tra più linee
<b>Disattiva microfono</b>	Disattiva il microtelefono durante una conversazione
<b>Tasto headset</b>	Attiva/Disattiva l'headset
<b>Disconnetti</b>	Termina il collegamento attivo
<b>Incognito</b>	Sopprime il proprio numero limitatamente alla conversazione in coro
<b>Casella vocale</b>	Avvia la procedura di interrogazione remota
<b>Conferenza</b>	Avvia una conferenza
<b>Richiesta</b>	Deposita una richiesta di richiamata
<b>Disconnessione utente</b>	Disconnette l'utente (in alternativa, l'attuale utente può essere disconnesso tramite il menù principale alla voce Disconnetti).